ZF5HP19FL

FWD 5 Speed

ZF

000 Paper & Rubber Kit

002 Overhaul Kit

004 Master L/Steels Kit

006 Master W/Steels Kit

400 Tech Manual



© WIT

Ganzeboom Transmission Parts & Torque converters


AWD Only
299 896 345 771 790 841 798
A
074
305 770 780B
B
698 298 899 708
Driven
Ext. Hsg.
698B 784 820 895 897 296 707 898 297
719
C
Torsen 2
Drive
730 276* 274
D
277* 280 281 712 281 280 759 304
E
696 735 274 796 894 075 685 737 736
284* 282 283 714 283 282
272* 278 279 080 710 279 278 080B
F
780
741
V.B. Parts
991
991-5
991-2
991-3
994
991-4
Linkage
995
995-1
995-2
995-3
Park Pawl
G
410
072
761-4
997
992
758
838
076
724
343
290*
288
289
717
Diff. Parts
786
716
347
446
720
292
291
293*
076B
760
761
Case Parts
436
369
893
275
845
399
774
077
838
740
385
748
386
999
431
421
435
422
423
010
300
765
779

© WIT